

Procedura

Verificarea și revizia tehnică periodică a instalațiilor de utilizare

Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care răspunde pentru buna lor funcționare, în conformitate cu **cu** Normele Tehnice pentru Proiectarea, Executarea și Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE) din 2008

Verificarea și revizia tehnică periodică a instalațiilor de utilizare este obligatorie pentru toți consumatorii și se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE.

Care e diferența dintre verificare și revizie tehnică?

Atât verificarea, cât și revizia tehnică sunt operațiuni preventive, pentru a asigura funcționarea în siguranță a echipamentelor termice. Acest proces presupune verificarea vizuală și setul de acțiuni tehnice specifice pentru a constata dacă instalația îndeplinește sau nu condițiile impuse. E important de reținut faptul că nu sunt incluse verificarea și repararea aparatelor consumatoare de gaze naturale (centrale termice, mașini de gătit, etc.), căci acestea sunt realizate de către operatorii economici autorizați de către ISCIR.

Verificarea instalației de gaze se cere a fi realizată la intervale de maximum 2 ani., iar la cererea consumatorului se poate efectua la intervale mai mici. Aceasta metodă presupune inspecția arzătoarelor, a conductelor, a garniturilor de etanșare, dar și a aparatelor de măsurare, control și reglare. Verificarea răsuflătorilor și a căminelor sunt de asemenea incluse în pachetul de verificare.

Mai exact serviciile de care beneficiaza consumatorul în cadrul verificării sunt :

- 🔧 Verificarea centralei la pornire apă caldă – apă rece
- 🔧 Verificarea funcționării termostatlui
- 🔧 Verificarea scurgerilor de apă
- 🔧 Verificarea presiunii în instalație

Revizia tehnică a instalației de gaze este mai complexă, se realizează la un interval de maximum 10 ani și poate înlocui verificarea. Poate fi făcută după întreruperea instalației pe o perioadă mai mare de șase luni, după orice eveniment ce ar fi putut afecta funcționarea în condiții de siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale sau la solicitarea expresă a clientului.

În plus față de verificare, în cadrul reviziei se realizează proba de etanșeitate a întregii instalații și proba de rezistență.

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieți umane și distrugerii de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalațiilor de gaze naturale, se vor respecta cu strictețe următoarele instrucțiuni:

1. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operațiuni:

- 🔥 ventilarea permanent a încăperilor în care funcționează aparate consumatoare de combustibili gazoși;
- 🔥 controlul tirajului coșului de evacuare a gazelor de ardere pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate la acesta în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curățirea coșului, curățirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică, etc.);
- 🔥 controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoși; dacă robinetul este deschis, acesta se închide și se ventilează încăperea respectivă precum și cele învecinate prin deschiderea ușilor și ferestrelor, aprinderea focului se face numai după aerisirea completă;
- 🔥 asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoși (prin: deschiderea ușilor cenușarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);
- 🔥 verificarea funcționării aparaturii de automatizare, după caz;
- 🔥 ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoși.

2. La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoși neautomatizate și arzătoare, se fac următoarele operațiuni:

- 🔥 aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;
- 🔥 apropierea aprinzătorului de arzător;
- 🔥 deschiderea lentă a robinetului de manevră și aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilității flăcării.

Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie etc.

Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși automatizate se face conform instrucțiunilor producătorului.

3. Stingerea focului :

Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoși racordate prin record flexibil, se face prin închiderea robinetului de siguranță, existent înaintea racordului flexibil; după stingerea flăcării se închide și robinetul de manevră.

4. Indicații speciale :

La utilizarea gazelor naturale este interzis:

- ☞ aprinderea focului dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale;
- ☞ lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;
- ☞ obturarea coșului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;
- ☞ modificarea instalațiilor de gaze fără aprobări legale și prin persoane neautorizate;
- ☞ dormitul în încăperi cu focul aprins;
- ☞ dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoși nelegate la coș de fum (reșou, aragaz etc.);

Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri:

- ☞ se sting toate focurile;
 - ☞ se deschid toate ușile și ferestrele;
 - ☞ nu se aprinde nici o sursă de foc;
 - ☞ nu se manevrează aparate electrice;
 - ☞ nu se doarme în astfel de încăperi;
- ☞ **se anunță imediat operatorul licențiat de distribuție la telefoanele:**

Nu uitați!

Verificarea cu flacără a instalațiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie și incendiu. Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoși nelegate la coșul de fum, prezintă pericol de moarte.



S.C. MIHOC OIL S.R.L.

Sediul social : Leghin, comuna Pipirig, județul Neamț

Centrul Relații cu clienții: Roman, str. Aprodu Arbore, nr. 2, județul Neamț, tel/fax: 0233740703

e-mail: mihoc_oil@yahoo.com

J27/95/05.02.1996 Codul fiscal: RO8137551

RO42 BRDE 280S V622 3166 2800, deschis la BRD Roman